



**morávek  
systémy**

## **ROZPĚRKA NA OMÍTÁNÍ ŠPALET – NÁVOD K POUŽITÍ**

- ✔ Váží latě upravené na rozměr otvoru/ špalet umístíme do tohoto otvoru a změříme jejich rozteč.
- ✔ Délku rozpěrky nastavíme o 10 mm delší než zjištěná rozteč a zajistíme šroubem
- ✔ Seřízení latě provedeme tak, že tahem částečně povolíme rozpěrku, tímto zmenšíme přítlačnou sílu rozpěrky na lať, kterou pak můžeme volně seřídít do požadované polohy. Potom pružný člen uvolníme zpět a lať se opět automaticky zafixuje.

### **Prodávající:**

Morávek systémy s.r.o., Trstěnická 932, 570 01 Litomyšl, CZ, IČ: 04047231, Česká republika  
tel. +420 739 952 902, e-mail: [info@omitniky.cz](mailto:info@omitniky.cz), [www.omitniky.cz](http://www.omitniky.cz)